

■モニター表示による処置方法

リモコンのエラー表示の内容により、故障原因を判断することができます。販売店に連絡していただく場合はエラー表示の内容もお知らせください。

症状・表示		内 容	確認・対処方法
電源が入らない (運転ランプがつかない)		電源が来ていない	コンセントプラグを確認してください。 リモコンケーブルの接続を確認してください。
異常 E 0	運転停止	循環水の不足	循環水の水位を確認して循環水を補給してください。
異常 E 1	運転停止	感震器の作動	機器に異常がないか確認してください。 お買い上げの販売店に連絡してください。
		ハイカットの作動	
		ハイリミットの作動	
異常 E 2	運転停止	過熱防止サーミスタの作動	
異常 E 3	運転停止	不着火	油タンクの油量を確認してください。 運転スイッチを入れなおしても繰り返し表示される場合はお買い上げの販売店に連絡してください。
異常 E E	運転停止	途中失火	
異常 E 4	運転停止	缶体サーミスタの断線、短絡	お買い上げの販売店に連絡してください。
異常 E 5	運転停止	擬似火炎	
異常 E 6	運転停止	循環ポンプスイッチ異常	
異常 E 7	運転停止	電磁ポンプ回路の故障	
異常 E 8	自動運転のみ停止	外気温サーミスタの断線、短絡	
異常 E 9	自動運転のみ停止	戻り湯温サーミスタの断線、短絡	
異常 E A	自動運転のみ停止	降雪サーミスタの短絡	
異常 E b	運転停止	ファンモーターの異常	
異常 E d	運転停止	過熱防止サーミスタの断線、短絡	
異常 E F	運転停止	リモコン通信異常	
8 8 8	通常運転	点検時期のお知らせ	ボイラーの点検時期です。お買い上げの販売店に連絡してください。

※異常発生時にはブザーが鳴り続けます。
※運転スイッチで「切」にするとリセットされます。