

# エラー表示と対応方法

リモコン表示	エラー内容・対策	表示・動作
エラー 1 0	降雪センサー 入力ショート ・端子接続の確認 ・ケーブルの確認 ・降雪センサーのテスト	自動運転ではエラー表示し、各回路は停止する。 手動運転ではエラー表示するが、運転は可能です
エラー 2 0	外気温度センサー不良 ・ハイカット温度設定確認 ・端子接続の確認 ・ケーブルの確認 ・外気温度センサーのテスト	自動運転ではエラー表示し、各回路は停止する。 手動運転ではエラー表示するが、運転は可能です
エラー 3 0	リモコンケーブル不良 ・端子接続の確認 ・ケーブルの確認	自動・手動運転とも、エラー表示し運転は停止する。
エラー エラー 4 1 4 2 エラー エラー 4 3 4 4	回路異常高温 ・回路加熱のハイカット ・ハイカット温度設定確認 ・センサー取付位置確認 ※エラー表示下一桁は回路番号をあらわします。	自動・手動運転とも、エラー表示しその回路のみ運転は停止する。
エラー エラー 5 1 5 2 エラー エラー 5 3 5 4	回路ブレーカー異常 ・ブレーカー確認 ※出力回路にブレーカー動作検出回路が必要です。 標準装備ではありません。 ※エラー表示下一桁は回路番号をあらわします。	自動・手動運転とも、エラー表示しその回路のみ運転は停止する。
エラー エラー 6 1 6 2 エラー エラー 6 3 6 4	温度センサー不良 ・端子接続確認 ・ケーブルの確認 ・センサー取付位置確認 ※エラー表示下一桁は回路番号をあらわします。 注:アスファルトに直接埋設は出来ません。	自動・手動運転とも、エラー表示しその回路のみ運転は停止する。