

■モニター表示による処置方法

リモコンのエラー表示の内容により、故障原因を判断することができます。お買い上げの販売店または弊社まで連絡していただく場合はエラー表示の内容もお知らせください。

エラー番号	故障内容	処置方法
003	停電	運転スイッチを入れなおしてください。
043	循環水の不足	循環水を補給してください。
100	電源周波数の異常	お買い上げの販売店または弊社に連絡してください。
110	着火不良、不着火	運転スイッチを入れなおしてください。 繰り返し表示される場合はお買い上げの販売店または弊社に連絡してください。
120	途中失火、油切れ	給油して運転スイッチを入れなおしてください。
140	温度ヒューズの断線	お買い上げの販売店または弊社に連絡してください。
141	ハイリミットの作動	
144	温度ヒューズ回路の異常	
151	ハイカットの作動	
160	過熱防止サーミスタの作動	
220	対震自動消火装置（感震器）の作動	機器に異常がなければ運転スイッチを入れなおしてください。
234	対震自動消火装置（感震器）の回路異常	お買い上げの販売店または弊社に連絡してください。
331	缶体サーミスタの異常	
395	過熱防止サーミスタの断線、短絡	
450	送風機の回転数異常	
543	循環ポンプ手動スイッチ異常	
590	炎検出器の異常	
710	電磁ポンプ回路の故障	
720	疑似火炎	
740	電磁ポンプリレーの固着異常	
750	機種設定適合異常	
760	リモコン通信異常	
761	リモコン適合異常	
888	点検時期のお知らせ (タイムスタンプ) ※	ボイラーの点検時期です。お買い上げの販売店または弊社に連絡してください。

※機器の使用開始から10年経過するとリモコンに「888」を表示して点検時期をお知らせします。故障ではありませんのでご使用できますが、今後安全にご使用していただくためにお買い上げの販売店または弊社にご連絡していただき、点検（有償）を受けることをおすすめします。点検後は3年ごとに「888」を表示して点検時期をお知らせします。